

電動車いす用充電器(QQE192-5CH03) 取扱説明書



入力:AC100V
出力:DC24V8A

各部名称

<1>インプットヒューズ
(充電器内部:250V/6.3A)

<2>ACインプットソケット
(標準:IEC320,C14)

<3>入力電圧切換スイッチ
(115V-240V)

<4>電源オン/オフスイッチ
! - 電源オン
- 電源オフ

<5>排気口



<6>冷却ファン
(ファンが正常に動くことを確認して下さい)

<7>電源LEDランプ
点灯: 電源オン
消灯: 電源オフ

<8>アウトプットプラグ
(マイクロフォンジャックコード:3ピンプラグ)



<9>バッテリーレベルインジケータ (グリーンランプ)

バッテリーレベルインジケータ の表示により充電状況(30~100%)が確認できます。
充電時:電源LEDランプが点滅し充電を開始します。
満充電:電源LEDランプが点灯し、100%のバッテリーレベルインジケータが点灯します。

バッテリー能力検出方法

充電器電源オフの状態で電動車いす(ジョイスティックコントローラ部)に<8>のアウトプットプラグを接続しますと、バッテリーの能力状態を示します。

電源LED(グリーンランプ)

点灯後に消灯し、バッテリーレベルインジケータ(グリーン)が現在のバッテリー能力(%)を点灯して示します。

操作方法

- <3>の入力電圧切換スイッチが115VAC側にあることをご確認ください。
- <2>のACインプットソケットを接続し、<4>の電源スイッチがオフであることをご確認ください。
- <8>のアウトプットプラグをジョイスティックコントローラ部の3ピンコネクタに差込み、<4>の電源スイッチをオンにして下さい。
- 充電器の電源ランプ<7>が点灯~点滅しているかご確認ください。
LEDランプが点滅しない場合は接続及びバッテリーに不具合がある可能性があります。
- 充電中は<9>のバッテリーレベルインジケータで進行状態を示します。
- バッテリーが満充電になると、バッテリーレベルインジケータは100%を示し、冷却ファンは自動的に停止します。
- 満充電をご確認後、電源スイッチ<4>をオフにしてACインプット&DCアウトプットコネクタの接続を外して下さい。

パルスチャージ

パルスチャージはバッテリー内部個々のセルを回復させ、バッテリーの寿命を延ばすことが可能です。 バッテリーの使用状況により回復差があります。

トラブルシューティング

<7>の電源LEDランプのステータス(点灯・消灯)をチェックして下さい。

電源LEDランプ が点灯している場合は以下をチェックして下さい。

アウトプットコードは正確に接続されていますか？

電源LEDランプが消灯している場合は以下をチェックして下さい。

電源コードが正確に接続されていますか？

各部名称<3>の入力電圧の選択スイッチが適合しているかご確認ください。

各部名称<5>の排気口が詰まっていないかご確認ください。

充電コードを点検してください。

警告！

充電器の分解及び改造等は危険ですのでお止め下さい。
不具合が発生した場合は販売店もしくは
(株)アルケアコーポレーションまでお問い合わせ下さい。



<販売元>

株式会社 アルケアコーポレーション
〒270-0145 千葉県流山市名都借996
TEL:04-7140-0017

